Univerzální dálkový ovladač SIMPLY

Zprovoznění a programování

1. Podržte současně tlačítka „A“ a „P+“ pro vstup do režimu učení.
2. Umístěte původní dálkový ovladač tak, aby jeho infračervený vysílač směřoval k ovladači Simply.
3. Stiskněte tlačítko na ovladači Simply, kterému chcete přiřadit funkci.
4. Podržte odpovídající tlačítko na původním dálkovém ovladači, ze kterého chcete funkci zkopírovat.
5. Postup opakujte pro všechna požadovaná tlačítka.
6. Po dokončení stiskněte tlačítko „A“ pro ukončení režimu učení.

Pokud potřebujete naprogramovat také tlačítko „B“, zopakujte celý postup s použitím tlačítka „B“ místo „A“.